



Valmez geo s.r.o.
HRANICKÁ 93
757 01
TEL: 00521 441 403 509 754
E-MAIL: info@valmegeo.cz
WEB: www.valmegeo.cz


OKRES KROMĚŘÍŽ

Pořadí důležitosti

1:100 000

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

KROMĚŘÍŽ



OLOMOUCKÝ KRAJ

PREROV


OLOMOUCKÝ KRAJ
PROSTEJOV

BYSTRICE POD HOSTÝNEM



JIHO-MORAVSKÝ KRAJ

HODONÍN



HOLEŠOV

LEGENDA:

- Státní hranice
- Hranice krajů
- Hranice okresů
- Hranice katastrů
- Komunikace
- Mosty
- Železnice
- Obce
- Hranice cestn. obvodů
- Název ulových úseků
- Projekt silnice D1
- I. pořadí důležitosti
- II. pořadí důležitosti
- III. pořadí důležitosti
- Chemický popy - soli
- Neudržované úseky
- Středisko mechaniz. údržby

PŘEHLED DÉLEK SILNIC II. TŘÍDY

Číslo silnice	Průběh silnice	délka silnice
150	Prerov - Bystrice p. H. - Val. Mezříčí	14,706
307	Kroměříž - Koutce - Třanovice	12,944
428	Dřavice - Morkovice - Kroměříž	21,666
429	Bolhařice - Koryčany	0,942
432	Větrná - Hulín - Kroměříž - Střílky - Jestřabice - Kyjov	42,707
433	Želov - Morkovice	4,677
435	Olomouc - Trosice - Polkovice - Chropyně - Kroměříž	5,489
436	Kapleň - Chropyně - Křečovice - Přerov	5,033
437	Lipník n. B. - Bystrice p. H. - Tesák - Jablunka	21,688
438	Toplice n. H. - Bystrice p. H. - Holešov - Záhrobovice	26,259
490	Koutce - Stará Ves - Větrná - Holešov obchv. - Zlín	170,298
CELKEM		303,975

SILNICE CELKEM

II. třída	170,298
III. třída	333,677
CELKEM	503,975

PŘEHLED DÉLEK SILNIC III. TŘÍDY

Číslo silnice	Průběh silnice	délka silnice
01864	Koutce - Provozdice	0,586
01865	Koutce - Podhradí Lhota	1,508
01866	Koutce - Rajnochovice - Troják	4,716
01866A	Rajnochovice - přejezd	0,649
05511	Hulín - Chropyně - Záhrobovice	2,278
30724	Koutce - Bojanovice - Záhrobovice	3,102
30725	Bojanovice - přejezd	0,691
30726	Hradisko - Město	2,227
30732	Těšovice - přejezd	0,683
30733	Koutce - přejezd	1,309
30734	Koutce - Město	1,408
30735	Koutce - Velké Těšany - Salmov	8,684
30736	Těšovice - Březice	2,020
30737	Velké Těšany - spojovací	0,420
30738	Salmov - Hulín - Záhrobovice	4,735
30739	Střílky - Březice - Velké Těšany	3,171
30740	Koutce - hranice ok. Zlín	2,716
30741	Koutce - Salmov	4,977
30742	Koutce - spojovací	1,600
30744	Koutce - Navař. Dvůr - Koutce	7,281
42810	Přerov - Lhota	2,218
42811	Těšovice - Koutce - n. Tř. - Přerov	1,301
42813	Přerov - Přerov - Přerov - Přerov	3,138
42814	Přerov - přejezd	1,329
42815	Záhrobovice - Záhrobovice - Medlov	6,296
42816	Záhrobovice - přejezd	0,193
42817	Záhrobovice - Přerov	1,820
42818	Záhrobovice - přejezd	0,101
42819	Březice - Chropyně	4,011
42825	Morkovice - Troják - Záhrobovice	9,262
42826	Záhrobovice - Hulín - ok. KMU/1	6,400
4322	Přerov - Přerov	4,352
4326	Březice - spojovací	0,444
4327	Koutce - Skalice - Březice	6,232
4328	Hulín - Skalice - Chropyně	7,975
43210	Březice - Záhrobovice	2,513
43211	Koutce - Záhrobovice	4,254
43212	Záhrobovice - Přerov	1,094
43215	Koutce - Přerov - Troják	12,036
43217	Přerov - spojovací	0,096
43218	Přerov - Přerov	2,903
43220	Jaroměřice - Chropyně - Přerov	11,572
43223	Salmov - přejezd	0,575
43224	Salmov - Přerov	2,408
43224	Ořech - Salmov - Přerov	3,910
43226	Přerov - spojovací	0,780
43227	Záhrobovice - Přerov - Přerov	3,249
43228	Záhrobovice - Přerov	1,857
43229	Záhrobovice - Přerov	0,683
43230	Koutce - Přerov - ok. KMU/1	4,550
43231	Koutce - Přerov	5,094
43232	Koutce - spojovací	0,149
43233	Koutce - Přerov	0,856
43234	Přerov - Přerov - Přerov	3,782
43235	Větrná - Přerov - Přerov	0,069
43236	Přerov - Přerov	1,085
43237	Přerov - Přerov	0,446
43239	Koutce - Přerov - Troják	11,538
43242	Přerov - Přerov	2,520
43243	Záhrobovice - přejezd	1,326
43244	Přerov - Přerov - Přerov	5,356
43245	Lhota - Přerov - Přerov	2,568
43246	Morkovice - Přerov - Přerov	13,276
43248	Trosice - Přerov - Přerov	1,393
43249	Chropyně - Přerov - Přerov	6,729
43254	Dřavice - Přerov - Přerov	0,443
43256	Blatná - Přerov	0,756
43258	Bystrice p. H. - přejezd	0,917
43259	Bystrice p. H. - Stará Ves - Přerov	1,251
43260	Bystrice p. H. - Přerov	4,548
43261	Bystrice p. H. - Přerov	5,374
43262	Stará Ves - Přerov	1,344
43263	Bystrice p. H. - Přerov - Přerov	3,818
43264	Lhota - Přerov	1,133
43265	Olšava - Přerov - Přerov	4,546
43266	Přerov - Přerov	2,990
43267	Přerov - Přerov	2,529
43268	Holešov - Přerov - Přerov	8,288
43269	Holešov - Přerov - Přerov	0,102
43270	Přerov - Přerov	2,100
43271	Holešov - Přerov - Přerov	3,455
43272	Holešov - Přerov	0,647
43273	Záhrobovice - Přerov	3,114
43274	Město - Přerov	1,218
43275	Thamov - Přerov - Přerov	6,383
43276	Záhrobovice - Přerov - Přerov	4,533
43277	Záhrobovice - Přerov - Přerov	4,686
43278	Město - Přerov - Přerov	1,165
43279	Přerov - Přerov - Přerov	7,799
43280	Koutce - Přerov - Přerov	0,722
43281	Koutce - Přerov - Přerov	0,722
43282	Přerov - Přerov - Přerov	6,840
43283	Přerov - Přerov - Přerov	2,696
43284	Přerov - Přerov - Přerov	3,031
43285	Přerov - Přerov	0,396
43286	Holešov - Přerov	3,317
43287	Holešov - Přerov - Přerov	9,899
43288	Holešov - Přerov - Přerov	4,406
43289	Holešov - Přerov	1,888
43290	Holešov - Přerov - Přerov	2,968
43291	Zlín - Přerov - Přerov	3,382
43292	Zlín - Přerov - Přerov	333,677